

VERTRIEB

PCI Diagnosetechnik GmbH & Co. KG Schulstraße 44 D-93339 Riedenburg

HERSTELLER

Auto-M3 Kft. Tompa Mihaly Str. 76 H-1154 Budapest

Die Originalfassung dieses Handbuchs stammt von Alpar Takacs, welche im Nachhinein auf Übereinstimmung mit der aktuellen Softwareversion geprüft und ergänzt wurde. Das Handbuch wird regelmäßig überprüft und sofern notwendig korrigiert. Nachdruck, Vervielfältigung oder Übersetzung, auch auszugsweise, sowie eine Weitergabe an Dritte ist ohne eine schriftliche Genehmigung nicht gestattet. Änderungen vorbehalten, Abbildungen können abweichen.

Diagnose für Opelahrzeuge P-COM

ALLGEMEINES

OP-COM ist ein professionelles Diagnosesystem, welches speziell für Opel konzipiert wurde. Es werden sämtliche Opel-Fahrzeuge mit OBD2-Anschluss bis ca. MJ 2017 unterstützt, die den Kommunikationsstandards ISO-9141-2, KW81, KW82 und KWP2000 (ISO-14230) entsprechen.

Das Diagnosesystem besteht aus der Windows-basierten OP-COM-Software und einer Interfacehardware für den Anschluss an das Fahrzeug. Mit dieser Ausstattung sind Sie in der Lage viele Diagnosefunktionen und Istwert-Anzeigen auszulesen.

Durch die übersichtliche und leichte Bedienbarkeit ist das Programm auch ungeübten Computernutzern verständlich. Durch die Lizenzdonglefunktion sind die Systeme zudem mehrplatzfähig.

Wir bedanken uns, dass Sie sich für OP-COM entschieden haben und wünschen Ihnen viel Erfolg mit Ihrem neuen Diagnosesystem.



SYSTEMVORAUSSETZUNGEN

- Betriebssystem: Aktuelles Windows Betriebssystem
- Prozessor: Intel Pentium IV (gleichwertig oder besser), 2 GHz
- Arbeitsspeicher: 2 GB

OP-COM funktioniert auf Notebooks, Subnotes, Tablet-PCs, den meisten Netbooks sowie herkömmlichen Desktop-PCs. Microsoft Windows CE, RT und Windows 10 S sowie andere Betriebssysteme, wie z. B. GNU/Linux oder Apple Mac OS werden nicht unterstützt. Vom Einsatz virtueller Maschinen, wie z. B. VirtualPC, Parallels Desktop, VirtualBox oder VMware, wird abgeraten.

SICHERHEITSHINWEISE

Vor Änderungen an Fahrzeugsystemen (z. B. durch Codierungen oder Anpassungen) sollten die Originalwerte gespeichert bzw. notiert werden, dies ist mittels Diagnoseprotokoll (Auto-Scan) und/oder Steuergerätabbild möglich.

INSTALLATION

Verwenden Sie den mitgelieferten USB-Stick zur Erstinstallation oder laden Sie sich die Software von unserer Homepage herunter:



Starten Sie die Installation indem Sie die exe-Datei ausführen und klicken Sie im Installationsmenü auf "Weiter". Akzeptieren Sie das Lizenzabkommen und wählen Sie, wo auf Ihrer Festplatte OP-COM installiert werden soll. Es öffnet sich ein weiteres Fenster zur Gerätetreiberinstallation. Akzeptieren Sie erneut den Lizenzvertrag, danach können Sie die Installation fertig stellen und OP-COM öffnen.

Öffnen Sie OP-COM nach der Installation und schließen Sie das USB-Kabel and den PC an.



ERSTE EINSTELLUNGEN

Klicken Sie nach dem ersten Programmstart von OP-COM auf "Einstellungen" und wählen Sie bei einem Profi bzw. Advanced System zuerst Ihren Interface-Typ. Die Revision ist dabei eine firmeninterne Bezeichnung der Baureihen und auf Ihrem Interface zu finden. Die Basic Systeme sind von dieser Einstellung nicht betroffen.

OP-COM 170823e - H	Hauptmenü	×	😸 OP-COM 170823e - Einstellungen		×
OP-COM Professional 170823e			Interface Test		
			Erweiterte Protokoll-Einstellungen	Internet-Update	
	Diagnose		Volibild Modus	Aktivierungs-Daten	
	Aufgezeichnete istwerte wiedergeben			Online Direkt-Hilfe	
	Einstellungen		Kennung nicht automatisch wählen	Online Direkt-Hilfe #2	
			Automatisch neulesen der Fehler zulassen		
	Information über OP-COM		Datei Loger Modus Aktivieren		
			Interface-Typ		
		8	OP-COM Revision A, A+ OP-COM Revision B, B+		
	Ende		OP-COM Revision C. C+ OP-COM Revision D, D+	Konfiguration speichern	Übernehmen

Im gleichen Fenster haben Sie zudem die Möglichkeit den Vollbildmodus zu aktivieren, Ihr Interface zu testen und andere Einstellungen vorzunehmen.

INTERFACE REGISTRIERUNG

Seit der Softwareversion 100315B steht Ihnen unter "Aktivierungs-Daten" zudem die automatische Aktivierung für die Interface Registrierung zur Verfügung. Dazu ist eine Internetverbindung erforderlich.

Verbinden Sie das OP-COM Interface mit Ihrem PC und tragen Sie unter "Aktivierungs-Daten" Ihren Namen sowie eine gültige E-Mail Adresse ein. Klicken anschließen auf "Aktivierungs-Daten speichern".

OP-COM 170823e - Aktivierungs-Daten		?	×
Name: E-mail-Adresse:			
Werkstatt Daten: Hier können Sie Ihre Werstatt-Daten eintragen. Tel.: u.s.w.			
Zurück	Aktivierungs-Daten speichern		

Danach können Sie die "Konfiguration speichern".

SOFTWARE AKTIVIERUNG

Um OP-COM in vollem Umfang nutzen zu können, müssen Sie die eingegebenen Daten der Interface Registrierung an uns übertragen. Dies geschieht, wenn Sie auf [Diagnose] im Hauptmenü klicken. Dafür ist eine Internetverbindung nötig und das Interface muss mit dem PC verbunden sein.

OP-COM 131223h - Hauptmenü X	CDP-COM 131223h - Software Aktivation
OP-COM Professional XXXXXXX	Zur Nutzung von OP-COM muss das Programm registriert werden 1 Nach der Registrierung kann das Programm uneingeschränkt genutzt werden.
Diagnose Aufgezeichnete Istwerte wiedergeben	Bitte Warten Aktivierung läuft
Einstellungen	
Information über OP-COM	
Ende	
Nach einer erfolgreicher Aktivierung erscheint dieses Pop Up und Sie können mit Ihrem Interface arbeiten.	OP-COM

UPDATES

Klicken Sie für Updates unter [Einstellungen] auf den Button [Internet-Update]. Die Software erkennt dann automatisch, ob ein neues Update zur Verfügung steht. Bei einer neueren Softwareversion können Sie diese direkt in OP-COM herunterladen.

OK

Alternativ können Sie die aktuellste Softwareversion unter folgendem Link herunterladen:

Update Info Produkt Info: OP-COM BASIC-A DE Autor: Autó-M3 Kft. e-Mail: info@op-com.hu Sie benutzen die Version Die neuste Version ist	e XXXXXXXX E XXXXXXXX	Warnung Sie bonutzen d von der Entwic Müchten Sie di Information	ie OP CDM Version XXXXXXXX die neuste DP CDM Version ist XXXXXXXX diesen können Sie klerseite herunterladen. ie neuste OP-CDM Version herunterladen und installieren ?
Suche nach Update	Beenden	i Sie b	enutzen bereits die neuste OP-COM Version !

FAHRZEUGAUSWAHL

Unter [Diagnose] können Sie eine automatische Fahrzeug-Identifikation durchführen oder das Baujahr, Fahrzeugmodell und Steuergerät manuell auswählen.

Wir empfehlen Ihnen jedoch die automatische Fahrzeug-Identifikation durchzuführen, um eine falsche Fahrzeugauswahl zu vermeiden.

Danach gelangen Sie ins "CAN Kommunikations-Fenster", wo Ihnen je nach Steuergerät verschiedene Funktionen zur Verfügung stehen.

R OP-COM - Diagnose Fenster	×	OP-COM	- Diagno:	se Fenster				×
System Beschreibung:		System Besch	reibung:					
Automatische Fahrzeug-Identifikation 2010 (A)		Agila-B						
2009 (9) 2008 (8)		Corsa-C						
2007 (7) 2006 (6)		Corsa-D						
2005 (5) 2004 (4)		Tigra-B Meriva						
2003 (3) 2002 (2)		Astra-G						
2001 (1) 2000 (X)		Astra-H						
1999 (X) 1998 (W)		Astra-J	2					
1997 (V) 1996 (T)		Zafira-B	3					
1995 (S) 1994 (B)		Vectra-C	- C / Sign	านพ				
1993 (P) 1993 (P)		Captiva						
1991 (M) 1991 (M)		Antara,	Captiv	a MAXX				
GM based SAAB		Movano						
special								
Runter Zurück Auswählen	Hech	Runt	er	Zurück		Auswählen	Hoch	
		2010 (A)						
🗱 OP-COM 150506a - CAN Kommunikations-Fenster> 2009 (9) > Corsa-D >	Motor > Z 12 XEP							Х
Kommunikations-Parameter Steu	ergerät-Information							
500 kbps IC=00								
CRC Fehler=00 HSCAN	Teile Nr.:		_	Herstellungsdatun	n:	Alph	a Code	
CAN Protokoli	55557933			20080528		AX		
/								
Fahrgestellnummer: W0L0SDL0896000000 Hardware Nr : 61208941					^	Feh	ler-Codes	
Motor-Typ: Z12XEP								
Softwareversion Nr.: 41070601								1
Herstellernummer: 0261208940 Programmierungs-Datum: 20080528						M	esswerte	
Hardware Schlüssel-Nr.: 19PS3544								
Typkennungs Nr.: B07002						Ste	ligliedtest	
Varianten-Programmierung: 0x2020202020202020202020202020202020202	202020202020202020							
Alpha Code. AX Herstellungs Datum: 20080528								1
Software Freeze Date: 31.03.2008						Spezia	al-Funktionen	
Software-Version: 1037396388						-		
ECU varianten-Codierung: 0xCD003337						Prog	rammierung	
<					>			1
								1
				Beenden		Geplan	te Funktionen	
Kommunikation läuft								

Im Fenster "CAN Kommunikation" werden Ihnen verschiedene Parameter und Herstellerdaten angezeigt.

KOMMUNIKATIONS-PARAMETER

Kommunikations-Parameter: Geschwindigkeit in b/s oder kb/s IC: Zeigt an, wie oft die Kommunikation unterbrochen wurde CRC Fehler: Bezieht sich auf Fehlerquellen in der Software Protokoll: Zeigt an, welches Kommunikations-Protokoll verwendet wird

STEUERGERÄT-INFORMATIONEN

In diesem Bereich werden Ihnen die Teile Nr., das Herstellungsdatum sowie der Alpha Code angezeigt. Nicht alle Steuergeräte unterstützen diese Abfrage, daher kann es vorkommen, dass Fenster leer bleiben.

HERSTELLERDATEN

Nachdem OP-COM eine Kommunikation aufgebaut hat, werden je nach Steuergerät sämtliche Herstellerdaten abgefragt und aufgelistet.

OP-COM 150506a - CAN Kommunikations-Fenster> 2009 (9) >	Corsa-D > Motor > Z 12 XEP		×
Kommunikations-Parameter 500 kbps IC=00 CRC Fehler=00 HSCAN CAN Protokoll /	Steuergerät-Information Teile Nr.: 55557933	Herstellungsdatum: 20080528	Alpha Code AX
Fahrgestellnummer: W0L0SDL0896000000 Hardware Nr.: 61208941 Motor-Typ: 712XEP Toile Nr.: 55557933 Softwareversion Nr 41070601 Herstellernummer: 0261208940 Programmerungs-Datum: 20080528 Hardware Schlussel-Nr.: 19PS3544		^	Fehler-Codes Messwerte
Sys-Beschreibung: BOSCH0100 Typkennungs Nr.: B07002 ECU Software-Version Nr.: 1889 Varianten-Programmierung: 0x20202020202 Alpha Code: AX Herstellungs Datum: 20080528 Software Freeze Date: 31.03.2008 Horstoller: ME7.6.2	020202020202020202020		Spezial-Funktionen
Software-Version: 1037396388 ECU Varianten-Codierung: 0xCD003337		· ·	Programmierung
Kommunikation läuft		Beenden	Geplante Funktionen

In obenstehendem Fenster gelangen Sie zudem über die jeweiligen Buttons zu den weiteren Funktionen wie z. B. Fehler-Codes, Messwerte, Stellgliedtest Spezial-Funktionen sowie Programmierung und Geplante Funktionen.

FEHLERSPEICHER

Die Schaltfläche [Fehler-Codes] ermöglicht Ihnen die im Steuergerät gespeicherten Fehler abzufragen. Mit [Liste aktualisieren] wird der Fehlerspeicher erneut ausgelesen, was bei Fehlern, die selten bzw. zeitweilig oder nur unter bestimmten Umständen auftreten, wichtig sein kann.

FEHLER LÖSCHEN

Über den Button [Fehlerspeicher löschen] lassen sich alle Fehlerspeichereinträge löschen. Es wird generell empfohlen nur Fehler zu löschen, deren Bedeutung Sie sich sicher und welche behoben wurden.

FEHLER DRUCKEN & SPEICHERN

Alle angezeigten Daten lassen sich mittels [Fehler-Codes drucken] über einen installierten Drucker ausdrucken oder in Form einer Datei über [Fehler-Codes speichern] abspeichern.

FEHLERCODES

Fehlercodes enthalten wichtige Informationen darüber, bei welchem Parameter im jeweiligen Steuergerät ein Problem aufgetreten ist. In der Regel kann man sagen, je neuer das Baujahr eines Steuergerätes ist, umso exakter kann es den Fehlerursprung und dessen Herkunft definieren und eingrenzen.

OM 150506a - Fehler-Codes Fenster> 2009 (9) > Corsa-D > Motor > Z 12 XEP								
ahl der Fehler-Codes: 9								
J0101-00 CAN-BUS keine Kommunikation mit	Getriebesteuergerät							
P0122-00 Drosselklappen- /Fahrpedalpositionsgeber "A" Signal zu klein								
P0222-00 Drosselklappen- /Fahrpedalpositionsgeber "B" Signal zu klein								
P1551-00 Drosselklappensteller nicht im Sollbereich								
2501-00 Generator Kontrollampe Regelung Fu	unktionsstörung							
0629-00 Kraftstoffpumpe Primärkreis Signal z	zu groß							
0108-00 Saugrohr Druck-Sensor Spannung zu	hoch							
Po 100-00 Saugronn Druck-Sensor Spannung zu noch								
1632-00 Falschor Transpondor-Schlüssol								
1632-00 Falscher Transponder-Schlüssel	man BCM (Bady Control Madul)							
1632-00 Falscher Transponder-Schlüssel 1679-00 Falsche Umgebungskennzahl empfan	ngen BCM (Body Control Modul)							
91632-00 Falscher Transponder-Schlüssel 91679-00 Falsche Umgebungskennzahl empfan	ngen BCM (Body Control Modul)							
91632-00 Falscher Transponder-Schlüssel 91679-00 Falsche Umgebungskennzahl empfan	ngen BCM (Body Control Modul)							
1632-00 Falscher Transponder-Schlüssel 1679-00 Falsche Umgebungskennzahl empfan	ngen BCM (Body Control Modul)							
1632-00 Falscher Transponder-Schlüssel 1679-00 Falsche Umgebungskennzahl empfan 101-00 Vorhanden W-BUS keine Kommunikation mit Getriebesteuergerat	ngen BCM (Body Control Modul)							
1632-00 Falscher Transponder-Schlüssel 1679-00 Falsche Umgebungskennzahl empfan 101-00 Vorhanden W-BUS keine Kommunikation mit Getriebesteuergerat Seit Zündung An: Fehlgeschlagen	ngen BCM (Body Control Modul)							
1632-00 Falscher Transponder-Schlüssel 1679-00 Falsche Umgebungskennzahl empfan 101-00 Vorhanden W-BUS keine Kommunikation mit Getriebesteuergerat Seit Zündung An: Fehlgeschlagen Seit dem Löschen: Fehlgeschlagen	ngen BCM (Body Control Modul)							
P1632-00 Falscher Transponder-Schlüssel P1679-00 Falsche Umgebungskennzahl empfan P101-00 Vorhanden NN-BUS keine Kommunikation mit Getriebesteuergerat Seit Zündung An: Fehlgeschlagen Seit dem Löscher: Fchlgeschlagen	ngen BCM (Body Control Modul)							
P1632-00 Falscher Transponder-Schlüssel P1679-00 Falsche Umgebungskennzahl empfan P101-00 Vorhanden NN-BUS keine Kommunikation mit Getriebesteuergerat Seit Zündung An: Fehlgeschlagen Seit dem Löschen: Fehlgeschlagen Fehler-Codes in Zwichenablage kopieren	ngen BCM (Body Control Modul)							
P1632-00 Falscher Transponder-Schlüssel P1679-00 Falsche Umgebungskennzahl empfan P1679-00 Falsche Umgebungskennzahl empfan D101-00 Vorhanden AN-BUS keine Kommunikation mit Getriebesteuergerat Seit Zündung An Fehlgeschlagen Seit dem Löschen Fehlgeschlagen Fehler-Codes in Zwichenablage kopieren Liste aktualisieren	ngen BCM (Body Control Modul)							

Der Fehlerstatus gibt Aufschluss darüber, wie bzw. wann ein Fehler auftritt:

vorhanden Bei der Abfrage des Fehlerspeichers ist der Fehler präsent. nicht vorhanden Bei der Abfrage des Fehlerspeichers ist der Fehler nicht präsent. zeitweilig Der Fehler tritt zeitweilig auf. nicht definiert Der Fehlerstatus ist nicht definiert.

Fehlercodes werden immer von Protokollen definiert, welche aus verschiedenen Zahlen- und Buchstabenkombinationen zusammengesetzt sein können. Ein vor dem Fehlercode stehender Buchstabe gibt dabei Informationen über die Fehlerherkunft an:

B0000 bis B3999KarosserieC0000 bis C3999FahrgestellP0000 bis P3999AntriebssystemU0000 bis U3999Fahrzeug-Netzwerk

Die Zahlen wiederum definieren den Fehler selbst an:

55Bitte Steuergerät (ECU) tauschenP0170-0Kraftstoffmengeneingriffsfehler (1. Zylinderbank)

Unter dem Fehlercode kann sich ein ein- bis zweistelliger Statuscode befinden. Während der Fehlercode uns anzeigt, bei welchem Parameter ein Fehler aufgetreten ist, gibt der Statuscode den direkten Fehler an.

P0105

(1) Saugrohr-Unterdruck (MAP) Sensor: Spannung zu hoch

P0105

(2) Saugrohr-Unterdruck (MAP) Sensor: Spannung zu niedrig

P0105

(3) Saugrohr-Unterdruck (MAP) Sensor: Fehler im Stromkreis

P0105

(4) Saugrohr-Unterdruck (MAP) Sensor: Fehler im Stromkreis

P0105

(8) Saugrohr-Unterdruck (MAP) Sensor: Fehler im Stromkreis

MESSWERTE

Über den Button [Messwerte] haben Sie die Möglichkeit Messwertblöcke auszulesen und diese zyklisch anzeigen zu lassen. Die erschienenen Daten sind dabei vom Steuergerätetyp abhängig. Es können acht Messwerte gleichzeitig angezeigt werden, einschließlich ihrer physikalischen Einheit falls vorhanden. Mit Klick auf [Vorheriger Block] bzw. [Nächster Block] können Sie zwischen den Blöcken wechseln.

CP-COM 150506a	- Messwert-Block aus der Liste wählen				×				
		Diagnose	Datenliste 1						
	Diagnose Datenliste 2								
	Zusätzliche Datenliste 1								
	Zusätzliche Datenliste 2								
	Anzeige Wegfahrsperren Status								
		Motor	ölzustand						
		Kilometers	tand auslesen						
	Zurück		Vorherige	Nächste					

OP-COM 150506a - Messwert-Blöcke> 2009 (9) > Corsa-D > Motor > Z 12 XEP - Motorölzustand		×
- Anzahl der Ist-Werte: 12	1-8/12	0.0
Motorölwechsel Warnung	· Aktiv	
Verbleibende Öllebensdauer	- 0	%
Motorölwechsel Warnung (Zeit)	- Aktiv	
Verbleibende Öllebensdauer	• 0	%
Motorölwechsel Warnung (Fahrzyklen)	- Aktiv	
Verbleibende Fahrzyklen	- 0	%
Motorölwechsel Warnung (Kaltstartzyklen)	• Aktiv	
Verbleibende Kaltstartzyklen	• 0	%

Aufzeichnen	Ausgangsposition	Werte in Datei speichern	Vorheriger Block	Nächster Block
Fehler-Codes	OSC	Fehlerspeicher löschen	Zur	ück







STELLGLIEDTEST

Die Funktion [Stellgliedtest] gibt Ihnen die Möglichkeit einzelne Bauteile oder Bauteilgruppen anzusteuern und sie auf diesem Weg zu prüfen.



Ţ		Tes	t Status Nicht Aktiv	'
•				
-				
	13,6		V	
•	Inaktiv			
	IIIaktiv			
-				
-				
-				
				^
				5
	•	Inaktiv Imaktiv Imaktiv	Inaktiv Imaktiv Imaktiv <td< td=""><td>Inaktiv</td></td<>	Inaktiv

PROGRAMMIERUNG

1

Funktionen, wie z. B. die Fahrzeugausstattung zu programmieren, steht Ihnen unter [Programmierung] zur Verfügung. Wählen Sie dabei zwischen High, Mid und Low Speed CAN-Bus Konfiguration aus.

СОМ Р	rogrammierung MARI	OP-CO	DM Programmierung	⊐×
	Progr. High Speed CAN-Bus Konfig.		Security Code	
	Progr. Mid Speed CAN-Bus Konfig.		🚟 OP-COM - High-Speed CAN Konfiguration. Vectra-C / Signum 📃 🗖 🗙	
	Progr. Low Speed CAN-Bus Konfig.		ECM Motor Steuergerät Vorhanden	
	······································	_	TCM Getriebeüberwachungs-Modul Nicht Vorhanden 💌	
	Programmierung		ABS/TC/ESP Fahrzeug Dynamik Kontrolle Vorhanden	
			EHPS Elektrohydraulische Lenkhilfe Vorhanden	
			WWW.ODCOm-diagnose.de	
			YRS Querbeschleunigungs-Sensor (Giersatzsensor) Vorhanden	
			AHL/AFL Automatische Leuchtweiten Regulierung Vorhanden	
			CDC Kontinuierliche Dämpfer-Kontrolle Vorhanden	
			Zurück Programmlerung	
			Zurück Vorheriger Nächster	
	Zurück Vorheriger Nächster	-		
0P OD			01 9 00 00M Single Mire CAN Kentiguration: Vester C / Signum	
Com UP-	OP COM - Modium Speed CAN Kepfauration: Vectra C / Sig		Contractor Single-Wile CAR Konliguration. Vector Signum	리스
			CIM Lenkstock Modul Vorhanden	
	- E		UFC Elektronische Motoraum-Zentraleinheit Vorhanden	
			REC Hintere Zentral Elektrik Vorhanden	
	EHU Unterhaltungs Haupteinheit Vorhanden		IPC Kombi-Instrument Vorhanden	
	DIS (Informations Display TID,BID,GID,CID)		DIS (Informations-Display TID,BID,GID,CID)	
	UHP Mobil Telefon Einheit Vorhanden		SDM (Airbag; Sensor- und Diagnose Modul) Vorhanden	
	ECC Elektronische Klimaregelung Vorhanden		PDM Beifahrer-Tür Modul Vorhanden	
	DAB (Digital Audio Broadcast) Zubehörverzögerungs-Bus Vorhanden		DDM Fahrer-Tür Modul Vorhanden	
			DSM Fahrersitz Modul Vorhanden	
	www.opcom-diagnose.de		PAS Einparkhilfe Parkpilot Vorhanden	
			SLM Schaltgestänge Modul Nicht Vorhanden	
			AMS Zubeizer Verhanden	
	Zuruck Programmierung		TPMS Reifendruck Überwachungssystem	
			EHS Elektronisches Heiz-System Vorhanden	
			SAC Klima-Automatik Vorhanden	
			Zuruck Programmierung	
	Zurück Vorheriger Nächster		- Programmerung	

	Kar	osserietyp	
Fließheck / GTS			
	Regen	/Licht Sensor	
Vorhanden			
	Fensterheb	er hintere Fenster	
Vorhanden			
	Regensensor	Komfortverriegelung	
Regensensor und Diebstah	lsicherung vorh.		
arianten Konfigurations-Dateien			
Speichern in Datei			Vorherige
Laden aus Datei	Zurück	Programmieren	Näohste

FAQ

Wir haben alle wichtigen Fragen rund um das OP-COM Diagnosesystem auf unserer Homepage beantwortet. Hier gelangen Sie direkt zu unserer FAQ-Seite:



ERSTELLUNG EINES BENUTZERKONTOS FÜR DIE DEUTSCHE OP-COM WIKI

Gehen Sie auf op-com.pci-diagnosetechnik.de und klicken Sie auf der Startseite auf das OP-COM Wiki Icon oder geben Sie alternativ https://op-com2.wikidot.com in Ihren Browser ein.

Non Members	
OP-COM wiki OP-COM diagnostic tool DE DK EN HU NL PL	
Was ist OP-COM?	
OP-COM ist die kostengünstige Diagnoselösung für sämtliche Opel-Fahrzeuge mit OBD2-Anschluss bis ca. NJ 2017, die den Kommunikationsstandards ISO-9141-2, KW81, KW82 und KWP2000 (ISO-14230) entsprechen. Das Diagnosesystem besteht aus der Windows-basierten OP-COM-Software und einer Interfacehardware für den Anschluss an das Fahrzeug.	
Offizieller Vertrieb	
PCI Diagnosetechnik GmbH & Co. KG sowie unsere offiziellen Fachhändler	
Softwarehersteller	
OP-COM wird kontinuierlich von Auto M3 Ltd., weiterentwickelt.	
Achtung Fälschung!	
Meist handelt es sich bei eBay oder Marktplatz Käufen um minderwertige Plagiate, mit denen Sie Schäden an Ihrem Fahrzeug verursachen können. Für diese Geräte erhalten Sie keinerlei Gewährleistung, Garantie oder Support.	
Erstellung eines Benutzerkontos für die OP-COM Wiki	
 Sie müssen im Besitz eines originalen OP-COM Interfaces sein Melden Sie sich, ggf. mit dieser Anleitung, im Wiki an Tragen Sie nach der Anmeldung Ihre Lizenznummer ein und geben Sie an, von welchem Händler Sie Ihr OP-COM System erworben haben Nachdem Ihre Angaben geprüft wurden, haben Sie vollen Zugriff zur OP-COM Wiki 	
Membership Apply	
You need to have a Wikidot.com account and be signed to apply for membership.	
Sign in if you already have a Wikidot.com account or or <u>Create a new account</u> it is worth it and is free	

Klicken Sie zunächst oben auf den Tab "DE" und anschließend unten auf "Create a new account".

Nachdem Sie Ihre Anmeldung durch den per E-Mail verschickten Link bestätigt haben, öffnet sich im Browser erneut die OP-COM Wiki und Ihr Konto wurde erstellt.

Application text:		
	(*** 1	
	(200 characters left)	
	anntd	

Klicken Sie nochmals auf den Tab "DE".

Tragen Sie bei "Application text" Ihre Lizenznummer ein und von welchem Händler Sie Ihr OP-COM System erworben haben. Klicken Sie dann auf "apply".

Nachdem Ihre Angaben durch einen unserer Mitarbeiter geprüft wurden, erhalten Sie vollen Zugriff auf die OP-COM Wiki.

Auch wir können nicht ausschließen, dass einmal ein einzelner Nutzer durch das Raster rutscht. Sollte nach 10 Werktagen noch immer keine Freischaltung erfolgt sein, so prüfen Sie bitte die eingegebene Lizenznummer auf Richtigkeit.

SCHLÜSSEL ANLERNEN UND MOTORSTEUERGERÄTE ANPASSEN

Opel Fahrzeuge sind seit 1995 vom Werk aus mit einer Wegfahrsperre ausgestattet. Für das Anlernen benötigen Sie den zum Fahrzeug gehörenden Sicherheitscode. Diesen finden sie im Fahrzeugpass oder im Serviceheft.



VIN
Security Code
Engine Type/No
Key No
Radio Type/Code
Serial No
CD-Changer Type/Code
Serial No
Phone/Telematic Type
Serial No

Das OP-COM unterstützt all diese Funktionen im vollen Umfang und kann auch Fahrzeugschlüssel und Schlüsselfernbedienung anlernen und löschen. Da die Wegfahrsperre ein komplexes und empfindliches System ist, gilt hier bei Programmierungen höchste Vorsicht.

Wenn sich das Fahrzeug aus wegfahrsperrtechnischen Gründen nicht starten lässt, blinkt die gelbe Motorlampe im Kombiinstrument. Das Motor- bzw. Wegfahrsperrsteuergerät erzeugt ebenfalls einen eindeutigen Fehlercode.

MOTORSTEUERUNG

Bei Opel-Fahrzeugen existieren viele verschiedene Motorsteuergeräte. Am meisten verbreitet sind bei Benzinfahrzeugen MULTEC, DELCO und BOSCH Systeme, bei Dieselfahrzeugen BOSCH MSA 15/ EDC 15 und DELCO Systeme.

Bei den meisten dieser Steuergeräte gibt es eine Kontrollleuchte, die einen gespeicherten Fehler signalisiert. Erlischt diese Leuchte bedeutet dies zwar, dass der Fehler nicht mehr existiert, jedoch ist der Fehlercode nach wie vor im Fehlerspeicher hinterlegt. Das Löschen von Fehlern ist bei Motorsteuergeräten in den meisten Fällen nur bei stehendem Motor möglich, ebenso wie das Durchführen von Ausgangstests.

BENZIN

Bei bestimmten Systemen, wie z. B. dem Leerlauf-Luftsystem, der Lambdaregelung oder der elektronischen Drosselklappe, ist es wichtig, nach einer Reparatur die Adaptionswerte auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Auch nach Tausch eines Bauteils ist das Zurücksetzen der Adaptionswerte auf die Werkseinstellungen notwendig.

DIESEL

Für die Wartung von Dieselfahrzeugen bietet Ihnen OP-COM eine breite Palette an Diagnoseund Testfunktionen. Lassen Sie sich z. B. Livedaten der Einspritzmengen, des Rail- oder Turboaufladungsdrucks anzeigen und führen Sie Ausgangstests durch. Dadurch sparen Sie Zeit und Kosten.



AUTOMATIKGETRIEBE

Da auch immer mehr Automatikgetriebe Anklang finden, unterstützt OP-COM die wichtigsten Funktionen, wie z. B. das Auslesen der Getriebeöltemperatur und der Spannungsversorgung der Magnetventile.

AIRBAG

Ein Fehler im Airbagsystem wird meist mit einer Kontrollleuchte im Kombiinstrument angegeben. Lesen Sie den Fehlerspeicher Ihres Fahrzeugs aus und beheben Sie den angezeigten Fehler. Nachdem der Fehlerspeicher gelöscht wurde, sollte die Kontrollleuchte erlöschen. Gegebenenfalls müssen Sie die Zündung aus- und wieder einschalten.

Wenn das Airbag-Steuergerät einen Aufprall registriert und einen der Airbags aktiviert bzw. den Gurtstraffer ausgelöst hat, wird der Fehler 55 hinterlegt. Bei neueren Airbag-Steuergeräten, wie z. B. im Corsa-C, Agila oder Meriva, wird der Fehler B1000 im Steuergerät hinterlegt. In so einem Fall muss das Steuergerät getauscht werden.

Dass ein Fehler bei den Zündpatronen auftritt ist eher selten. Häufiger kommt es dagegen bei Leitungen oder Stecker vor, ausgelöst durch schlechten Kontakt oder Korrosion, ebenso wie bei Sensoren.

🔐 OP-COM - Airbag Codierung Astra-H / Zafira-B				
Airbag Konfiguration programmieren				
Airbag Sicherheitshinweise beachten !				
Front-Airbag 1. Stufe Konfiguration	Fahrer- und Beifahrerseite			
Front-Airbag 2. Stufe Konfiguration	Nicht Eingestellt			
Seiten-Airbag Konfiguration	Fahrer- und Beifahrerseite			
Kopf-Airbag Konfiguration	Fahrer- und Beifahrerseite			
Vorderer Gurtstraffer Konfiguration	Fahrer- und Beifahrerseite			
Sicherheitsgurtschalter Konfiguration	Fahrer- und Beifahrerseite			
SIS (Elektronischer Seitenaufprallsensor) Konfiguration	Fahrer- und Beifahrerseite			
EFS (Elektronischer Frontaufprallsensor) Konfiguration	Rechts und Links			
Sitzbelegungserkännung Sensor Konfiguration	Nur Beifahrer			
Fahrerseite	Links-Lenker			
SBR Status der Sicherheitsgurt-Warner Optisch (Lampe)	Fahrer & Beifahrer			
SBR Status der Sicherheitsgurt-Warner Akustisch	An			
www.opcom-diagnose.de				
Airbag ECU nicht gesperrt ! Programmierung möglich !				
Vor Programmierung Fahrzeug verlassen !				
Zurück SDM Ausstattung-codieren SBR Ausstattung-codieren Selbst	test starten ECU Verriegeln DTC löschen			

HÄUFIG BENUTZTE ABKÜRZUNGEN

ECU	Electronic Control Unit	Steuergerät
BCU	Body Control Unit	Karosseries
BCM	Body Control Module	Karosseries
EHPS	Electro-Hydraulic Power Steering	Elektro-Hyc
ICM	Instrument Cluster Module	Instrument
IPC	Instrument Panel Cluster	Instrument
CAN	Controller Area Network	Fahrzeug D
KWP2000	Keyword 2000 Protocol	Diagnose K
KW82	Keyword 82	Opel Diagn
ТСС	Torque Converter Clutch	Wandler (A
BLM	Block Learn Multiplier	Erlernter W
CIM	Steering Column Module	Im Lenksto
TPMS	Tire Pressure Monitoring System	Reifendrucl
REC	Rear Electrical Centre	Hintere Zer
PAS	Park Pilot	Einparkhilfe
ACC	Adaptive Cruise Control	Tempomat
SDM	Sensing & Diagnostic Module	Airbag
UEC	Underhood Electrical Centre	Zentrale Mo
SLM	Shift Lever Module	Schalthebe
SRM	Sun Roof Module	Sonnensch
ABS	Anti-Lock Brake System	Anti Blockie
DSM	Driver Seat Module	Fahrersitz N
DDM	Driver Door Module	Fahrertür M
PDM	Passenger Door Module	Beifahrertü
ECC	Electronic Climate Control	Elektroniscl
YRS	Yaw Rate Sensor	Lenkwinkel
UAM	Ultrasonic Module	Ultraschall
TC	Traction Control	Traktionsko
TPS	Throttle Position Sensor	Drosselklap
EGR	Exhaust Gas Recirculation	Abgasrückf
AAS	Auxiliary Alarm Sensor	Ultraschalli
AFL	Adaptive Forward Lighting	Kurven-, Ab
ALM	Auto Learn Module	Autom. Anl
APA	Advanced Park Assist	Fortgeschri
CDC	Continuous Damping Control	Kontinuierl
CDTI	Common Rail Diesel Turbo Injection	Diesel Com

t steuergerät steuergerät draulische Servolenkung entafel Einheit entafel Einheit aten-Bus Netzwerksystem eyword 2000 Protokoll ose Keyword 82 Protokoll utomatik Getriebe) /ert (Einspritz-Parameter) ck integriertes Modul k Überwachungssystem ntralelektronik е otorelektrik l Modul utz Modul ersystem Modul /lodul ir Modul he Klimasteuerung sensor Modul ontrolle openpositionssensor ührregelung nnenraumüberwachung biege-, Spielstraßenlicht ernen der Reifenpositionen ttener Parkassistent iche Dämpferkontrolle mon-Rail mit Turbo

HÄUFIG BENUTZTE ABKÜRZUNGEN

DSP	Door Switch Plate
EBCM	Electronic Brake Control Module
ELSD	Electronic Limited Slip Differential
ESP	Electronic Stability Program
FSCM	Fuel Sensing Control Module
HBSM	High Beam Select Module
HVSM	Heated & Ventilated Seat Module
IMU	Inertial Measurement Unit
IPB	Image Processing Bundle
	Opel-Eye
MSM	Memory Seat Module
PWL	Power Window Lifter
RDCM	Rear Drive Control Module
SADS	Semi Active Damping Control
SDM	Sensing Diagnostic Module
SBR	Seat Belt Reminder
TCM	Transmission Control Module
UHP	Universal Handsfree Phone
UPA	Ultrasonic Park assist
VES	Variable Effort Steering

Türbedieneinheit Elektronisches Bremsüberwachungsmodul **Elektronisches Sperrdifferenzial** Elektronisches Stabilitätsprogramm Kraftstoffmess-, Steuergerät Fernlichtsteuermodul Sitzheiz-, Belüftungsmodul Interne Messeinheit Bildverarbeitungseinheit Verkehrszeichenerkennung Memory-Sitz-Steuergerät Power Fensterheber-Modul Allrad-Differenzial Steuergerät ELSD Semiaktive Dämpfungssystem Airbagsteuergerät Gurtwarner Automatikgetriebe Steuergerät Mobile Telefon Einheit Ultraschall-Parkassistent Modul Variable Servolenkung



Schulstraße 44 D-93339 Riedenburg

Telefon+49 9442 905603Fax+49 9442 905604

OP-COM.PCI-DIAGNOSETECHNIK.DE





Diagnose für Opel-Fahrzeuge **OP-COM**.